

Благодарим вас за приобретение гитары Ibanez. Все изделия Ibanez изготавливаются с соблюдением строгих стандартов качества и предельно тщательно настраиваются перед отправкой.

Для того чтобы в полной мере использовать свой новый инструмент и гарантировать его безотказную работу в течение долгих лет, внимательно прочтите этот документ.

### **Меры предосторожности**

- При использовании ремня убедитесь в том, что он надежно прикреплен к гитаре.
- Не размахивайте гитарой и не вращайте ее. При размахивании гитарой или вращении ее вокруг тела может отсоединиться ремень либо гитара может нанести удар по людям или предметам, что станет причиной несчастного случая или травмы.
- Не пользуйтесь гитарой в местах с чрезмерно высокой температурой (под прямыми солнечными лучами или вблизи отопительного оборудования), под дождем, в сырых местах, при высокой влажности, сильном ветре или вибрации, а также в сильно запыленных местах.
- При игре на гитаре не подносите ее к лицу. Порвавшаяся струна, ударив по рукам или лицу, может нанести травму, а попав по глазу — вызвать потерю зрения. Всегда принимайте необходимые меры предосторожности.
- Конец обрезанной гитарной струны (особенно 1-й, 2-й или 3-й) может быть очень острым, задев за него, можно пораниться. Протирая тканью головку грифа гитары, будьте особенно осторожны, чтобы не наткнуться рукой на концы струн в местах их намотки — так можно пораниться. При замене струн обрезайте их так коротко, чтобы не цеплять пальцами оставшиеся концы.
- Храните запасные части и батареи в недоступном для детей месте — они представляют опасность удушья.

### **Для владельцев электроакустических гитар**

- Должны совпадать контакты + (положительные) и - (отрицательные) батареи и батарейного отсека или разъема. При установке батареи в противоположной ориентации (т.е. при несоответствии полярностей) не работает электроника и батарея нагревается, что может привести к повреждению инструмента и даже возгоранию.
- Если гитара не используется либо к ней не подключен динамик или усилитель, вынимайте кабель гитары из выходного гнезда. Когда кабель гитары вставлен в выходное гнездо, работает предусилитель и разряжаются батареи.
- Во избежание неполадок и обрывов соединений не прикасайтесь к звукоснимателю, предусилителю, батарейному блоку и разъемам внутри гитары.

### **Правильное хранение**

- Акустические гитары изготавливаются в основном из дерева. Избегайте мест с чрезмерно низкой или высокой температурой, влажностью или их резкими изменениями. Указанные факторы могут вызвать деформацию или растрескивание гитары.
- Заботьтесь о высоких температурах летом. Длительное пребывание гитары в исключительно жарком месте, например, под прямыми солнечными лучами в автомобиле, может привести к деформации корпуса предусилителя и неисправности внутренней электросхемы, в которых используются пластмассы, а также к ухудшению состояния лакокрасочного покрытия гитары, в котором используются смолы. Особенно негативно прямые солнечные лучи влияют на окрашенные поверхности, вызывая их обесцвечивание.
- Не подносите гитару к огню, храните ее на устойчивой прочной поверхности, исключающей опрокидывание и падение.
- Если гитара в течение длительного времени находится непосредственно на изделии из пластмассы или предмете мебели, может произойти перенос цвета между контактирующими поверхностями или их слипание. Во избежание этого при хранении помещайте гитару в футляр или чехол.

### **Очистка**

- Для сохранения гитары в хорошем состоянии в течение долгих лет важна ее надлежащая очистка. Влага, пот и жир с пальцев (создающий отпечатки) на струнах или металлических деталях вызывают их ржавление или окисление. Протирайте свой инструмент специальной тканью для протирки гитар сразу же после игры на нем. Гитары с гляцевым покрытием следует легко протирать тканью для протирки гитар, смоченной специальной полиролью для гитар, или мягкой хлопчатобумажной тканью. Ткань из полиэфирного волокна может поцарапать покрытие.

### **Регулировка грифа и нижнего порожка**

- Для регулировки грифа требуются специальные инструменты и владение специальными техническими приемами, ее выполнение лучше предоставить профессиональным специалистам по ремонту или специалистам вашего дилера.
- Если, несмотря на правильную регулировку грифа, высота струн избыточна или недостаточна, может понадобиться регулировка нижнего порожка. Так же, как и в случае с грифом, для регулировки нижнего порожка требуются специальные инструменты и владение специальными техническими приемами, выполнять ее следует профессиональным специалистам по ремонту или специалистам вашего дилера.