


Stagg®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДВУХПОЛОСНЫЕ АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ серии SMS DIGITAL



**SMS12DP700 - SMS12DP700LCD
SMS15DP760 - SMS15DP760LCD**

ВАЖНЫЕ ЗНАКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ON:

OFF:

1.

- Прочтите эту инструкцию.
- Сохраните эту инструкцию.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Вода и влага

Источник питания

Тепло

Вентиляция

Предохранитель

Попадание предметов и жидкких веществ

Подключение электричества

Кабель питания и вилка

Уход

Обслуживание

Вступление

stagg SMSDP700.

stagg

SMSDP7-x

Предостережение!

stagg.

stagg.


Распаковка:

SMSDP700

Основные характеристики

- 1.
- 2.
- 3.
4. (D) 300 RMS D / D.
5. (A/B) 60 RMS 12" - 80 RMS
- 6.
- 7.
- 8.
9. (XLR 1/4")
- 10.
11. XLR RCA
12. XLR
- 13.
- 14.
- 15.

Элементы управления и особенности



1.

25

2.

3.


4.

5.

6.


7.

Типичная схема подключения




SMS12DP700,
SMS12DP700LCD, SMS15DP760 SMS15DP760LCD


Последовательное подключение SMS DP




Описание задней панели




SMS12DP700



SMS12DP700LCD



SMS15DP760



SMS15DP760LCD

1. Микрофонный XLR вход

2. Микрофонный 1/4" вход

3. Линейный RCA вход

4. Балансный линейный XLR вход

4,5

5. Линейный 1/4" выход

6. Линейный выход на разъёме XLR

XLR

7. Гнездо питания

8. Гнездо для предохранителя

GMA 3,15 230 GMA 5 110

9. Громкость микрофонного входа

10. Громкость линейного входа

11. Громкость выхода

12. Регулятор высоких частот

+12

-12

13. Регулятор низких частот

+12


-12

14. Индикатор питания

15. Индикатор перегрузки

16. Кнопка включения/выключения

Только для моделей с LCD-дисплеем



1. LCD-дисплей:

MP3

2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ:

A. Repeat/ EQ (/)

- " "
- " "
- " "
- " "
- " "
- " "

B. Previous/ Vol - (/ -)

- " "
- " "

MP3

C. Next/ Vol + (/ +)

- " "
- " "

MP3

D. Play/ Pause (/)

- " "
- " "

MP3

E. Stop SW

- " "
- " "

USB SD/MMC.


3. SD:

SD MP3

4. USB:

USB MP3

Дистанционное управление (только для модели с LCD дисплеем)



MP3

3

2(

)

1. PLAY/PAUSE (2.D.)

2. STOP (2.E.)

3. MUTE –

MP3

4. REPEAT (2.A.)

5. USB/SD SELECT -

: SD

USB

6. VOLUME + (2.C.)

7. BACK (2.B.)

8. EQ SELECT (2.A.)

9. FORWARD (2.C.)

10. VOLUME - (2.B.)

11. BATTERY -

CR2025.

Технические характеристики:

Модель	SMS12DP700	SMS12DP700LCD
Тип усилителя	Два усилителя класс D	Два усилителя класс D
Мощность (RMS)	300Вт +60Вт	300Вт +60Вт
Импеданс:	8 Ом	8 Ом
Высокочастотный излучатель	1.35" / 34 мм купольный излучатель	1.35" / 34 мм купольный излучатель
Низкочастотный динамик	12" (катушка 65 мм /магнит 1,4 кг)	12" (катушка 65 мм /магнит 1,4 кг)
Частотный диапазон	50 Гц - 20 кГц	50 Гц - 20 кГц
Чувствительность	98 дБ	98 дБ
MP3	НЕТ	ЕСТЬ
Вес	17,5 кг	17,5 кг
Размеры (В x Ш x Г)	625 x 435 x 380 мм	625 x 435 x 380 мм

Модель	SMS15DP760	SMS15DP760LCD
Тип усилителя	Два усилителя класс D	Два усилителя класс D
Мощность (RMS)	300 Вт + 80Вт	300 Вт + 80Вт
Импеданс:	8 Ом	8 Ом
Высокочастотный излучатель	1.75" / 44 мм купольный излучатель	1.75" / 44 мм купольный излучатель
Низкочастотный динамик	15" (катушка 75 мм/ магнит 1,7 кг)	15" (катушка 75 мм/ магнит 1,7 кг)
Частотный диапазон	40 Гц - 20 кГц	40 Гц - 20 кГц
Чувствительность	98 дБ	98 дБ
MP3	НЕТ	ЕСТЬ.
Вес	21 кг	21 кг
Размеры (В x Ш x Г)	760 x 490 x 425 мм	760 x 490 x 425 мм



**RoHS
compliant**

Stagg®
www.staggmusic.com